

TOPLINK TL-R120W

USB + WI-FI • PAPIER 80 MM



Avant la première utilisation

Lisez ce guide, utilisez l'adaptateur 24 V / 2,5 A fourni et installez l'imprimante sur une surface stable, sèche et protégée des chocs.

PRÉCAUTIONS

- Poser l'imprimante sur une surface stable, sans vibration ni risque de choc.
- Éviter les lieux très chauds, humides, poussiéreux ou exposés à des liquides.
- Brancher l'adaptateur sur une prise correctement mise à la terre; ne pas partager la prise avec un moteur puissant.
- Ne jamais introduire d'objet métallique dans l'imprimante et ne pas intervenir sur le coupe-papier sous tension.
- Éteindre et débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou dégagement de papier.
- Utiliser uniquement du papier thermique 80 mm adapté.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante thermique TL-R120W
- Adaptateur secteur avec cordon
- Câble de données USB
- Rouleau de papier thermique 80 mm
- Manuel d'utilisation





COMMANDES

POWER : allume ou éteint l'imprimante. FEED : fait avancer le papier. ERROR : signale une anomalie. POWER : confirme la mise sous tension.

CONNEXIONS

1. Imprimante éteinte, brancher l'adaptateur 24 V. 2. Connecter le câble USB si utilisé. 3. Configurer le Wi-Fi avec le guide rapide ou l'utilitaire prévu. 4. Mettre l'imprimante sous tension.

INSTALLER LE ROULEAU 80 MM

- 1 Ouvrir le capot.
- 2 Insérer le rouleau dans le sens indiqué, face thermique orientée correctement.
- 3 Faire dépasser quelques centimètres de papier.
- 4 Refermer le capot puis appuyer sur FEED pour contrôler l'avance.

AUTOTEST

Éteindre l'imprimante. Maintenir FEED enfoncé, allumer l'imprimante puis relâcher FEED lorsque les voyants ERROR et PAPER clignotent. L'imprimante édite une page de test contenant son état et sa configuration.

MODE HEXADÉCIMAL

Après l'autotest, continuer à maintenir FEED jusqu'au double clignotement des voyants. Le mode hexadécimal aide au diagnostic des données reçues. Appuyer trois fois sur FEED pour revenir au fonctionnement normal.

RÉINITIALISATION

Imprimante alimentée, maintenir FEED et Power selon la procédure du manuel jusqu'au double clignotement des voyants. Relâcher FEED lorsque l'alarme retentit. Les réglages d'usine sont restaurés.

BOURRAGE PAPIER

Éteindre et débrancher l'imprimante. Ouvrir le capot près de la sortie papier, dégager délicatement le rouleau et remettre le coupe-papier en position initiale si nécessaire. Ne jamais forcer la tête thermique ni le coupe-papier.

Important : La procédure exacte des modes avancés peut dépendre de la version du micrologiciel. Utiliser la page d'autotest pour vérifier la configuration active.

ENTRETIEN

- Éteindre et débrancher l'imprimante avant toute intervention.
- Après impression, laisser refroidir la tête thermique.
- Nettoyer la tête et le rouleau avec un coton légèrement humidifié à l'alcool, sans détrempier les composants.
- Attendre l'évaporation complète avant de refermer et remettre sous tension.
- Ne pas toucher ni rayer la tête thermique, le rouleau ou les capteurs.

DÉPANNAGE RAPIDE

Aucun voyant	Vérifier l'adaptateur, le câble secteur et la prise.
Voyant ERROR	Contrôler le papier, le capot et un éventuel bourrage.
Papier non entraîné	Vérifier le sens du rouleau et appuyer sur FEED.
Impression faible	Nettoyer la tête thermique et utiliser un papier compatible.
Connexion impossible	Vérifier USB, pilote ou paramètres Wi-Fi avec la page d'autotest.

SPÉCIFICATIONS CONFIRMÉES

Modèle TL-R120W • Papier thermique 80 mm • USB + Wi-Fi • Alimentation 24 V / 2,5 A • Adaptateur, câble USB, rouleau et manuel inclus.